

---

# Bluetooth® Kältemittelwaage

---



# YELLOW JACKET®




## Betrieb und Wartung Handbuch

Modell: 68864



Die 68864 Bluetooth® Kältemittelwaage kann jetzt über die neue YJACK VIEW™ App mit jedem iOS oder Android™ Smart-Gerät gesteuert und benützt werden. Es macht das Wiegen von Kältemittel während des Einfüllens und Absaugens von Kältemittel schnell und einfach. Es integriert zusätzliche Systemmessungen in einer einzigen, umfassenden App.

## WAAGEN-ÜBERSICHT



## HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER ANWENDUNG

Diese Waage wird über eine Smart-Gerät App bedient, die über Bluetooth® mit der Waage kommuniziert. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die YJACK VIEW™-Anwendung auf dem Smart-Gerät, das mit der Waage kommunizieren, installiert und auf dem neuesten Stand ist. Befolgen Sie folgenden Schritte zum Herunterladen und Installieren der Anwendung.



1. Navigieren Sie zum App Store (für iOS-Geräte) oder zum Google Play Store (für Android™-Geräte) auf dem Smart-Gerät nach dem YJACK VIEW™. Oder klicken Sie auf die QR-Codes, um direkt zu den App-Seiten zu navigieren.
2. Wählen Sie die Option **GET (Holen)** und dann **INSTALL (Installieren)** (für iOS-Geräte) oder **INSTALL (Installieren)** für Android™-Geräte.
3. Sobald die Anwendung installiert ist, wählen Sie **OPEN (Öffnen)** um die Anwendung zu starten.



## VERBINDUNG ZUR WAAGE

Nachdem die YJACK VIEW™-Anwendung auf dem Smart-Gerät installiert worden ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen.

1. Stellen Sie sicher, dass eine 9V-Batterie in das Batteriefach eingelegt und gemäß der auf dem Clip markierten Polarität an den Batterieclip angeschlossen wird. **HINWEIS:** Eine Batterie ist im Lieferumfang jeder Waage enthalten.
2. Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Fläche und stellen Sie den Kältemittelbehälter auf die Mitte der Wägeplattform.
3. Drücken Sie die **ON/OFF** -Taste auf dem Waagenbedienfeld, um die Waage zu starten; die Anzeige für die Bluetooth®-Verbindung auf dem Waagenbedienfeld wird blinken. Nach einem Piepton ist die Waage bereit, eine Bluetooth®-Verbindung mit der App herzustellen. **HINWEIS:** Wenn sich das Smart-Gerät nicht innerhalb von 4 Minuten mit der Waage verbindet, schaltet sich die Waage automatisch aus.
4. Starten Sie die YJACK VIEW™-Anwendung auf dem Smart-Gerät. Die Waage wird auf dem Bildschirm der verfügbaren Geräte mit einem roten Banner angezeigt. Drücken Sie „**TAP TO CONNECT (ZUM VERBINDEN ANTIPPEN)**“ (Abb. 1). Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Banner hellblau (Abb. 2).
5. Das Symbol „Zahnrad“ der Waageneinstellungen kann gedrückt werden, um auf die Waageneinstellungen zuzugreifen. Von diesem Bildschirm aus können Sie die Waage tarieren, ausschalten oder kalibrieren (Abb. 3).
6. Um die Waagenmesswerte anzuzeigen, drücken Sie auf das 3-Zeilen-Symbol oben links auf dem Bildschirm und wählen Sie „**CHARGING & RECOVERY (EINFÜLLEN & ABSAUGEN)**“ (Abb. 4).
7. Wenn die Waage zum ersten Mal verwendet wird, muss der Gewichtswert zugewiesen werden. Drücken Sie auf die 3 Striche „---“ im Feld Bruttogewicht (Abb. 5) und der Bildschirm für die Zuordnung der Messwerte wird ausgefüllt. Wählen Sie die anzuzeigende Skala und drücken Sie „**SAVE & CLOSE**“ („Speichern & Schliessen“, Abb. 6).




Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5



Abb. 6

## ÜBERSICHT ÜBER DEN ABLESEBILDSCHIRM

Der Ablesebildschirm zeigt den Waagengewichtswert an und kann auch die Gewichtsänderung und die verstrichene Zeit anzeigen. Beide Messwerte können durch Drücken auf das entsprechende Kästchen eingestellt bzw. zurückgesetzt werden (Abb. 7).




Abb. 7



## WICHTIGER HINWEIS

1. Entfernen Sie die 9V-Batterie, wenn die Ladewaage über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll, und ersetzen Sie die Batterie, wenn die Waage sich nicht mehr einschalten lässt.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht auf der Waage die Kapazität von 100 kg (220 lb) nicht überschreitet, da dies die Waage beschädigen könnte. Wenn das Gewicht auf der Waage diese Kapazität überschreitet, gibt die Waage eine akustische und visuelle Überlastwarnung aus. Entfernen Sie in diesem Fall sofort das Gewicht von der Plattform.
3. Die Waage schaltet sich 4 Minuten, nachdem das angeschlossene Smart-Gerät in den Ruhezustand geht, ab. Um die Messwerte der App-Waagen-Messwerte aktiv zu halten, stellen Sie sicher, dass die Ruhezustandseinstellung des angeschlossenen Smart-Gerätes verlängert wird und dass die App während der Verwendung im Vordergrund verbleibt.

## WAAGENSPEZIFIKATIONEN

Modell	68864
Kapazität	100 kg / 220 lb
Überlastungsschutz	Ja
Messeinheiten	Kilogramm (kg) oder Pfund & Unzen (lb & oz)
Ablesegenauigkeit	0,05% des Messwertes
Lese-Auflösung	5g / 0,2 oz
Betriebstemperatur	0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Durchmesser der Waagenplattform	300 mm (11,8 in)
Gewicht der Waage	2,9 kg (6,4 lb)
Power	9V-Batterie (mitgeliefert)
Lebensdauer der Batterie	40+ Stunden
App OS-Kompatibilität	iOS oder Android™
Bluetooth® Technologie	Bluetooth® Low Energy (Niedrig-Energie)
Bluetooth® Reichweite	38 Meter